
SAMYANG OPTICS

VDSLR 14mm T3.1 MK2

MF

사용설명서
Instruction Manual
取扱説明書
使用说明书
Руководство по эксплуатаци
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Manuale d'uso
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning





SAMYANG OPTICS CO., LTD.

- https://www.samyanglens.com
- 본사 및 공장: 51343 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123(봉암동) (마산 자유무역지역2공구 P.O.BOX 340)
  TEL: 055-250-5600 FAX: 055-292-3135
- 영업부: 07241 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 10층 (여의도동, CCMM빌딩)
  TEL: 02-784-9961 FAX: 02-784-1440
- 전자파 적합등록
  B급 기기 : Korean Class B ITE
  이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용설명서

■ 사용하기 전에

- 본 설명서를 읽고, 렌즈의 기능, 조작법, 취급상 주의점을 정확하게 이해한 뒤에, 제품을 사용해 주시기 바랍니다. 또한 사용하시는 카메라의 사용설명서도 함께 참고하시기 바랍니다.
- 본 제품은 카메라 모델에 따라 지원되는 기능이 다를 수 있습니다.
- 호환성에 관한 상세한 정보는 인증된 서비스센터에 방문하시거나 홈페이지를 참조해 주십시오.

■각 부분의 명칭

① 마운트 ② 초점거리 & 조리개 지시선 ③ 초점 조절링
④ 후드 ⑤ 초점거리 눈금 ⑥ 조리개 조절링

■ 렌즈의 장착 및 분리

- 렌즈 장착
  - 렌즈 앞캡과 뒷캡을 분리하십시오.
  - 카메라 마운트에 표시된 렌즈 장착 인덱스와 렌즈에 표시된 장착 인덱스를 일치시킨 후, 찰칵 소리가 날 때까지 각 카메라의 장착방향으로 돌려 주십시오.
- 렌즈 분리
  - 카메라 렌즈 분리 버튼을 누른 상태로 렌즈가 멈출 때까지 장착 반대 방향으로 렌즈를 돌려 분리해주십시오.

■ 초점 조절

- VDSLR 14mm T3.1 MK2 렌즈는 수동 초점 렌즈로 초점 조절링을 돌려 피사체의 초점을 맞출 수 있습니다.
  - 초점 조절링을 좌우로 돌려서 뷰파인더나 LCD의 화면 피사체가 선명해지면 촬영을 하십시오.
  - 카메라에 따라 인디케이터의 신호를 이용하여 정확한 초점 설정이 가능합니다.

■ 조리개 조절

- VDSLR 14mm T3.1 MK2 렌즈는 조리개 조절링을 돌려 피사체의 심도와 밝기를 조절할 수 있습니다.
  - T3.1부터 T22까지 조절 가능합니다.

⚠ 안전 관련 주의사항

- 렌즈 또는 카메라를 통해 직접 태양이나 강한 빛을 보지 마십시오. 실명의 원인이 됩니다.
- 렌즈 캡이 부착되지 않은 상태로 차량 내부와 같은 직사 광선이 비치는 장소에 보관하지 마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 응집 되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 사고나 부상의 위험이 있습니다.

⚠ 취급 시 주의사항

- 렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 카메라의 전원을 끈 상태에서 렌즈를 장착하거나 분리하십시오.
- 렌즈를 카메라에 장착한 상태에서 무리한 힘을 가하지 마십시오. 렌즈 및 카메라의 마운트 부분이 손상될 우려가 있습니다.
- 삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 약한 삼각대를 사용할 경우 삼각대가 쓰러져 카메라와 렌즈가 손상될 수 있습니다.
- 렌즈를 뜨거운 곳에 두면 손상이나 뒤틀림이 발생할 수 있으며, 기능, 성능에 문제가 생길 수 있습니다.
- 렌즈가 물이나 액체에 젖지 않도록 주의하고, 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 렌즈가 물에 젖거나 젖은 손으로 렌즈를 사용할 경우 제품 고장 및 화재, 감전 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 직사광선을 피하고, 나프탈렌이나 좀약과 함께 보관하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하십시오.
  특히 추운 곳에서 차가워진 렌즈를 따뜻한 곳으로 옮기면, 공기 중의 습기가 렌즈의 외부나 내부에 응집되어 고장 또는 곰팡이 발생의 원인이 될 수 있습니다.
  이런 경우에는 비닐 봉지나 카메라 전용 가방에 렌즈를 넣어 두고, 렌즈의 온도가 주변 온도와 비슷해지면 꺼내시기 바랍니다.
- 렌즈 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 천(클리닝 티슈, 무명천)으로 닦아주십시오.
- 먼지 제거 혹은 렌즈 청소시 에탄올이나 렌즈 클리너를 사용하시고, 시너, 알코올, 벤젠과 같은 유기 용매는 사용하지 마십시오.

Instruction Manual

■ Before Using

- Please read this instruction manual and familiarize yourself with the functions of the lens, the operating method, and cautions for handling the product correctly prior to use. Also refer to the instruction manual of the camera you are using with the lens.
- The supported functions of this product may vary according to the camera model.
- For detailed information regarding compatibility, visit the certified service center or make inquiries on the message board of our homepage.

■ Name of Each Part

① Mount ② Distance scale & aperture index ③ Focusing ring
④ Hood ⑤ Distance scale ⑥ Aperture ring

■ Lens Installation and Detachment

- Attaching the lens
  Remove the front and rear caps of the lens.
  Align the mount index indicated on the lens to the lens mount index indicated on the camera mount. Rotate the lens in each camera mounting direction until a clicking sound occurs.
- Detaching the lens
  With the camera lens detaching button pressed, detach the lens by rotating it in the opposite direction of mounting until the lens stops.

■ Focus adjustment

- The VDSLR 14mm T3.1 MK2 lens is a manual focusing lens and you can set the focus of a subject by turning the focusing ring.
  Take a picture when the subject on the LCD screen becomes clear by turning the focusing ring to the left or the right.
  You can set the correct focus by using the indicator signal, depending on the camera.

■ Aperture adjustment

- You can adjust the depth of field and the brightness for the VDSLR 14mm T3.1 MK2 lens by turning the aperture adjustment ring.
  The adjustment from T3.1 to T22 is available.

⚠ Safety Caution

- Do not look at the sun or other strong light through the lens or camera. Doing so may cause blindness.
- Do not store the lens without a lens cap in a location with direct sunlight, such as inside a vehicle. Direct sunlight passing through the lens may be concentrated, causing a fire.
- Keep the lens out of the reach of children. Failure to do so may cause an accident or personal injury.

⚠ Cautions for Use

- In order to use the lens safely, attach or detach the lens while the camera is turned off.
- Do not apply excessive force to the lens when attached to the camera. Doing so may cause damage to the lens and/or camera mounts.
- It is recommended to use a strong tripod. If a weak tripod is used, the tripod may fall, damaging the camera and/or the lens.
- If the lens is placed in a hot location, damage or distortion may occur, resulting in performance problems.
- Take care not to get the lens wet with water or other liquids, and store the lens in a dry place with ventilation.
- If the lens is wet or if you use the lens with wet hands, product failure, fire, or electric shock may occur.
- Avoid direct sunlight, and do not store the lens near naphthalene or mothballs.
- Avoid using the lens in a location with drastic temperature changes. In particular, if you move a lens that has been chilled in a cold location to a warm location, moisture in the air may be concentrated outside or inside the lens, causing a failure or the production of mold. In such a case, keep the lens in a plastic bag or an exclusive camera bag and take it out when the temperature of the lens becomes similar to the peripheral temperature.
- If the lens surface gets dirty, dust it off using a lens blower or a brush and wipe it with a clean soft cloth (cleaning tissue, cotton cloth, etc.).
- When dusting or cleaning the lens, use ethanol or lens cleaner and do not use organic solvents such as thinner, alcohol, or benzene.

取扱説明書

■ ご使用の前に

- ご使用前にこの取扱説明書を読んでレンズの機能、操作方法、取扱上の注意点について正しい知識を学んでください。また、レンズに使用するカメラの取扱説明書を参照してください。
- 使用するカメラのモデルにより、本製品でサポ トされる機能は異なります。
- 互換性についての詳細は認定サ ビスセンタ を訪ねるか、当社ホ ムペ ジ掲示板にてお問い合わせください。

■ 各部の名称

① マウント ② 距離目盛りおよび絞り値 ③ フォ カスリング
④ フ ド ⑤ 距離目盛 ⑥ 絞りリング

■ レンズの取り付けと取り外し

- レンズの取り付け
  レンズの前部と後部のキャップを取り外します。
  レンズに表示されているマウント指標を、カメラマウントに表示されているレンズマウント指標に合わせます。カチっという音がするまで、レンズを各カメラの取り付け方向に回転させます。
- レンズの取り外し
  カメラのレンズ取り外しボタンを押したまま、レンズが止まるまで取り付けと逆方向に回転させて取り外します。

■ フォーカス調整

- VDSLR 14mm T3.1 MK2レンズは手動フォ カスレンズで、フォ カスリングを回して被写体に焦点を合わせることができます。
  フォ カスリングを左右に回して、液晶画面の被写体がはっきりしたときに撮影します。
  カメラによっては、インジケ タ 信号を使用して正しい焦点を設定できます。

■ 絞り調整

- VDSLR 14mm T3.1 MK2レンズは、絞り調節リングを回して被写界深度と明るさを調節できます。
  T3.1からT22への調整が可能です。

⚠ 安全上の注意事項

- このレンズやカメラを通して太陽やそのほかの強い光を見ないでください。
  失明の原因となることがあります。
- レンズキャップをしないままレンズを車の中など直射日光の当たる場所に保管しないでください。レンズを直射日光が通過し、収れん火災の原因となることがあります。
- お子様の手の届かない場所にレンズを保管してください。事故やけがの原因となる可能性があります。

⚠ 使用上の注意

- レンズを安全にご使用いただくため、取り付けや取り外しはカメラの電源スイッチを切った状態で行ってください。
- カメラに取り付け時にレンズに強い力をかけないようにしてください。強い力をかけるとレンズとカメラマウントを傷つけることがあります。
- 安定性に優れる三脚を使用することを推奨します。不安定な三脚を使うと、三脚が倒れてカメラやレンズが破損することがあります。
- レンズは気温の高い場所に置くと、傷ついたりゆがんだりして性能が低下する場合があります。
- レンズが水やその他の液体で濡れないように注意し、換気の良い乾燥した場所に保管してください。
- レンズが濡れている場合 や、レンズを濡れている手で扱う場合は、故障、火災、感電が発生することがあります。
- レンズは直射日光を避け、ナフタリンや防虫剤から離れたところに保管してください。
- 気温が急激に変化する場所でレンズを使用することは避けてください。特に寒い場所で冷え切ったレンズを暖かい場所に移動すると、空気中の水分がレンズの内外に濃縮され故障やカビ発生の原因となります。そのような場合、レンズをプラスチック袋かカメラ専用の袋の中に保管し、レンズの温度が周囲の気温に近づいてから取り出してください。
- レンズの表面が汚れた場合はレンズブロア やブラシでほこりを払い、汚れていない柔らかい布で拭いてください(クリ ニングティッシュ、木綿布など)
- レンズの埃を払い、掃除するときは、エタノ ルかレンズクリ ナ を使用し、シンナ 、アルコ ル、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。

使用说明书

■ 使用前

- 请阅读本说明书，熟悉该镜头的功能、操作方法以及在使用前正确处理该产品的注意事项。另外，在您使用镜头时，请参考您所用相机的使用说明书。
- 该产品的支持功能可能会根据相机型号有所不同。
- 有关兼容性的详细信息，请访问认证服务中心或在我们主页的留言板上留言咨询。

■ 每个部分的名称

① 卡口 ② 距离刻度和光圈分度 ③ 对焦环
④ 遮光罩 ⑤ 焦距刻度 ⑥ 光圈环

■ 镜头安装和拆卸

- 安装镜头
  - 取下镜头的前盖和后盖。
  - 将镜头上指示的卡口标记与相机卡口上指示的镜头卡口标记对齐。在相机的每个安装方向上旋转镜头，直到发出咔嗒声。
- 拆卸镜头
  - 按下相机镜头拆卸按钮后，按与安装方向相反的方向旋转镜头直到镜头不能继续转动，即可拆下镜头。

■ 对焦调节

- VDSLR 14mm T3.1 MK2 镜头是手动对焦镜头，您可以通过转动对焦环来设置被摄物体的焦点。
  - 向左或向右转动对焦环，于 LCD 屏幕上的被摄物体变得清晰可见时拍摄照片。
  - 您可以使用指示信号来设置正确的焦点，具体取决于相机。

■ 光圈调节

- 您可以通过转动光圈调节环来调节 VDSLR 14mm T3.1 MK2 镜头的景深和亮度。
  - 可调范围为 T3.1 - T22。

⚠ 安全注意事项

- 请勿透过镜头或相机直接看向太阳或其它强光。
  否则可能会导致失明。
- 请勿将未盖镜头盖的镜头放在有阳光直射的位置，如置于车内。阳光直射可能会通过镜头聚焦，从而造成火灾。
- 请将镜头置于儿童接触不到的地方。否则，可能会导致意外或人身伤害

⚠ 使用注意事项

- 为了镜头的使用安全，请在相机关闭后安装或拆卸镜头。
- 安装镜头时请勿过度用力。否则可能会损坏镜头和相机卡口。
- 建议使用坚固的三脚架。如果使用的三脚架不坚固，则可能会倒塌，从而导致相机和镜头损坏。
- 如果将镜头放在温度高的地方，可能会造成损坏或变形，从而导致性能出现问题。
- 请勿让镜头被水或其他液体弄湿，将镜头存储在通风良好的干燥地方。
- 如果镜头是湿的，或者如果您使用镜头时手是湿的，则可能导致产品故障、起火或触电。
- 避免阳光直射，以及请勿将镜头与卫生球或樟脑丸存放在一起。
- 请勿在温度变化剧烈的地方使用该镜头。特别是，如果将在冷空气中变冷的镜头移到暖和的地方，空气中的水分会在镜头的外部或内部聚集，从而造成摄像故障或照出来的图像不清晰。这种情况下，可将镜头放在塑料袋或专用相机袋中，待镜头温度与周围温度接近时再将其拿出。
- 如果镜头表面变脏，请用透镜吹风机或刷子掸去灰尘，并用干净柔软的布(清洁拭纸、棉布等)擦拭。
- 在除尘或清洁镜头时，请使用乙醇或镜头清洁剂，请勿使用有机溶剂，如稀释剂、酒精或苯。

Руководство по эксплуатаци

■ Перед началом работы

- Перед началом использования устройства прочтите данное руководство по эксплуатации и изучите информацию о функциях объектива, методах съемки и технике безопасности. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации камеры, используемой с данным объективом.
- Функции, поддерживаемые данным объективом, могут отличаться в зависимости от модели камеры.
- Дополнительную информацию о совместимости объектива с другими устройствами вы можете получить в авторизованном сервисном центре Samyang Optics или оставив запрос на главной странице сайта Samyang Optics.

■ Наименования деталей

① Крепление ② Шкала расстояния и индекс диафрагмы
③ Фокусировочное кольцо ④ Бленда
⑤ Шкала расстояния ⑥ Кольцо регулировки диафрагмы

■ Установка и снятие объектива

- Установка объектива
  Снимите переднюю и заднюю защитные крышки объектива.
  Совместите указатель установки на объективе с указателем установки объектива на креплении камеры. Поворачивайте объектив в каждом направлении установки камеры, пока не услышите щелчок.
- Снятие объектива
  Нажмите кнопку отсоединения объектива на камере и, удерживая ее, снимите объектив, повернув его в направлении, противоположном направлении установки, до упора.

■ Регулировка фокуса

- Объектив VDSLR 14mm T3.1 MK2 представляет собой объектив с ручной фокусировкой, поэтому вы можете производить фокусировку на объект вручную, поворачивая фокусировочное кольцо.
  Сделайте снимок, когда объект на LCD экране станет четким, для этого необходимо повернуть фокусировочное кольцо влево или вправо.
  Вы можете установить правильный фокус, используя сигнал индикатора, в зависимости от камеры.

■ Регулировка диафрагмы

- Вы можете отрегулировать глубину резкости и яркость объектива VDSLR 14mm T3.1 MK2, поворачивая кольцо регулировки диафрагмы.
  Доступный диапазон регулировки от T3.1 до T22.

⚠ Предостережение

- Не смотрите на солнце или другие яркие источники света через объектив или камеру. Это может стать причиной слепоты.
- Не храните объектив со снятой крышкой в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, например в автомобиле. При прохождении через объектив прямые солнечные лучи могут фокусироваться и стать причиной пожара.
- Не храните объектив в доступном для детей месте. Несоблюдение этого требования может стать причиной несчастного случая или получения травм.

⚠ Техника безопасности

- Для обеспечения безопасной работы объектив следует устанавливать и снимать при выключенной камере.
- Не прикладывайте чрезмерных усилий при установке объектива на камеру. Это может привести к повреждению объектива и/или элементов крепления камеры.
- Рекомендуется использовать прочный штатив. Падение штатива может стать причиной повреждения камеры и/или объектива.
- Хранение объектива при повышенных температурах может привести к повреждению или деформации и негативно сказаться на качестве съемки.
- Не допускайте попадания воды или иной жидкости на линзы объектива, храните его в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Наличие влаги на объективе или касание объектива мокрыми руками может стать причиной неисправности, пожара или удара электрическим током.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, не храните объектив вместе с нафталиновыми шариками или средствами от моли.
- Не используйте объектив в условиях резких перепадов температур. Например, если вы внесете объектив из холодного помещения в более теплое, на внешней поверхности или внутри объектива может образоваться конденсат, что, в свою очередь, может привести к повреждению объектива или образованию плесени. Во избежание этого храните объектив в пластиковом чехле или в специальной сумке для камер, доставайте его, только когда температура линз будет приблизительно равна температуре окружающего воздуха.
- В случае загрязнения объектива очистите его с помощью обдувочного аппарата для линз, а затем протрите чистой сухой салфеткой (салфеткой для протирки, хлопчатобумажной салфеткой и т. д.).
- Для очистки объектива следует использовать этанол или специальные средства для очистки линз. Не используйте органические растворители, например растворители для краски, спирт или бензол.

Instrukcja obsługi

■ Przed użyciem

- Prosimy przeczytać uważnie poniższe instrukcje oraz zapoznać się z funkcjami obiektywu, metodą obsługi oraz z ostrzeżeniami dotyczącymi posługiwania się produktem przed jego użyciem. Prosimy również zapoznać się z instrukcjami obsługi aparatu fotograficznego, z którym będzie używany obiektyw.
- Obsługiwane funkcje tego produktu mogą się różnić w zależności od modelu aparatu fotograficznego.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności produktu, prosimy odwiedzić certyfikowane centrum serwisowe lub naszą stronę internetową.

■ Nazwa każdej części

① Mocowanie obiektywu ② Skala odległości oraz indeks przysłony
③ Pierścień regulacji ostrości ④ Osłona przeciwsłoneczna
⑤ Skala odległości ⑥ Pierścień przysłony

■ Podłączanie i odłączanie obiektywu

- Podłączanie obiektywu
  Zdjąć przednią i tylną zatyczkę obiektywu.
  Wyrównać indeks mocowania na obiektywie względem indeksu mocowania obiektywu na aparacie. Przekręcić obiektyw w kierunku mocowania aparatu do usłyszenia dźwięku kliknięcia.
- Odłączanie obiektywu
  Po naciśnięciu przycisku odłączania obiektywu odłączyć obiektyw, obracając go przeciwnie niż w przypadku mocowania, aż obiektyw zatrzyma się.

■ Regulacja ostrości

- Obiektyw VDSLR 14mm T3.1 MK2 jest obiektywem z ręczną regulacją ostrości umożliwiającym ustawianie ostrości przedmiotu poprzez obracanie pierścienia regulacji ostrości.
  Wykonaj zdjęcie, gdy obiekt na ekranie LCD stanie się wyraźny poprzez obracanie pierścienia regulacji ostrości w lewo lub prawo.
  Poprawną ostrość można ustawić poprzez używanie wskaźnika sygnału w zależności od aparatu.

■ Regulacja przysłony

- Można regulować wartość przysłony i głębię ostrości dla obiektywu VDSLR 14mm T3.1 MK2 poprzez obracanie pierścienia regulacji przysłony.
  Dostępna jest regulacja od T3.1 do T22.

⚠ Środki ostrożności

- Nie patrzeć na słońce lub inne silne źródło światła przez obiektyw lub aparat. Może to spowodować ślepotę.
- Nie przechowywać obiektywu bez zatyczki w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, jak np. wewnątrz samochodu. Światło słoneczne przechodzące przez obiektyw może być bardzo skupione i może powodować pożary.
- Przechowywać obiektyw z dala od dzieci. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną wypadku lub obrażeń ciała.

⚠ Przestrogi odnośnie użytkowania

- W celu bezpiecznego użytkowania obiektywu należy podłączać i odłączać obiektyw, gdy aparat jest wyłączony.
- Nie stosować nadmiernej siły na obiektyw podłączony do aparatu. Może być to przyczyną uszkodzeń obiektywu i/lub mocowań aparatu.
- Zaleca się używać stabilnego statywu. Jeżeli używany jest chwiejny statyw, może on upaść, uszkadzając aparat i/lub obiektyw.
- Jeżeli obiektyw jest umieszczany w gorącym miejscu, mogą wystąpić uszkodzenia lub zniekształcenia powodujące występowanie problemów z osłabieniem wydajności.
- Nie narażać obiektywu na działanie wody lub innych cieczy; przechowywać obiektyw w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Jeżeli obiektyw jest wilgotny lub w przypadku użytkowania go wilgotnymi rękami, może wystąpić usterka produktu, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego i nie przechowywać obiektywu z naftaliną lub kulkami naftalinowymi.
- Unikać używania obiektywu w miejscach, w których występują drastyczne zmiany temperatury. W szczególności, gdy obiektyw, który został schłodzony w zimnym miejscu jest przenoszony do ciepłego miejsca, wilgoć nagromadzona w powietrzu może osadzać się na zewnątrz lub wewnątrz obiektywu, powodując awarie i powstawanie pleśni. W takim przypadku należy przechowywać obiektyw w plastikowym worku lub specjalnym pokrowcu i wyjmować go, gdy temperatura obiektywu będzie zbliżona do temperatury otoczenia.
- Jeżeli powierzchnie obiektywu ulegną zabrudzeniu, należy go odkurzyć przy użyciu gruszki do obiektywu lub szczotki i wytrzeć miękką i czystą szmatką (chusteczka, szmatka bawełniana itp).
- Podczas odkurzania lub czyszczenia obiektywu należy używać alkoholu etylowego lub specjalnego środka czyszczącego, natomiast nie używać rozpuszczalników organicznych, jak np. rozcieńczalnik, alkohol lub benzen.

■ 제품 사양

모델명		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
화각	Full Frame(1:1x)	115.7°						
	Super 35	98.4°						
	APS-C (1:1.5x)	92.5°						
	APS-C (1:1.6x)	89.1°						
	MFT (1:2x)	72.7°						
최소 초점 거리		0.28m (0.92ft)						
조리개날 수		9						
마운트		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
크기 (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
무게 (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
초점 조절링 회전각도		250°						
조리개 조절링 회전각도		36°	45°	36°	36°	36°	36°	36°

- 최소 초점은 이미지 센서로부터 피사체까지의 거리입니다.
- 크기, 무게는 앞/뒤 캡을 제외한 사양입니다.
- 제품 사양 및 외장은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

■ Product Specifications

Model name		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Angle of view	Full Frame(1:1x)	115.7°						
	Super 35	98.4°						
	APS C (1:1.5x)	92.5°						
	APS C (1:1.6x)	89.1°						
	MFT (1:2x)	72.7°						
Minimum focusing distance		0.28m (0.92ft)						
Number of aperture blades		9						
Mount		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Size (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Weight (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Rotation angle of focusing ring		250°						
Rotation angle of aperture ring		36°	45°	36°	36°	36°	36°	36°

The minimum focus is the distance from the image sensor to the object.
The size and weight in the specification does not include the front/rear caps.
The product specifications and exterior are subject to change without notice.

■ 製品仕様

モデル名		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
画角	Full Frame(1:1x)	115.7°						
	Super 35	98.4°						
	APS C (1:1.5x)	92.5°						
	APS C (1:1.6x)	89.1°						
	MFT (1:2x)	72.7°						
最短焦点距離		0.28m (0.92ft)						
絞り羽根枚数		9						
マウント		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
サイズ (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
重量 (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
フォ カスリングの回転角度		250°						
絞りリングの回転角度		36°	45°	36°	36°	36°	36°	36°

最短撮影距離とは被写体とイメ ジセンサ の間の距離です。
仕様に表示されているサイズと重量には前部/後部キャップは含まれていません。
製品の仕様と外装は通知なく変更されることがあります。

■ 产品规格

型号名称		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
视角	Full Frame(1:1x)	115.7°						
	Super 35	98.4°						
	APS C (1:1.5x)	92.5°						
	APS C (1:1.6x)	89.1°						
	MFT (1:2x)	72.7°						
最近对焦距离		0.28m (0.92ft)						
光圈叶片数		9						
卡口		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
尺寸 (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
重量 (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
对焦环旋转角度		250°						
光圈环旋转角度		36°	45°	36°	36°	36°	36°	36°

- 最小焦距是指从图像传感器到物体的距离。
- 产品规格中的尺寸和重量不包括前/后盖。
- 产品规格及外观如有变更，恕不另行通知。

■ Технические характеристики устройства

Название модели		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Угол обзора	Full Frame(1:1x)	115.7°						
	Super 35	98.4°						
	APS C (1:1.5x)	92.5°						
	APS C (1:1.6x)	89.1°						
	MFT (1:2x)	72.7°						
Минимальное фокусное расстояние		0.28m (0.92ft)						
Количество лепестков диафрагмы		9						
Крепление		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Размер (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Масса (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Угол вращения фокусировочного кольца		250°						
Угол вращения кольца регулировки диафрагмы		36°	45°	36°	36°	36°	36°	36°

Минимальное фокусное расстояние это расстояние от светочувствительной матрицы до объекта.
В технических характеристиках устройства указаны его размер и масса без учета передней/задней крышек.
Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

■ Specyfikacja produktu

Nazwa modelu		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Kąt widzenia	Full Frame(1:1x)	115.7°						
	Super 35	98.4°						
	APS C (1:1.5x)	92.5°						
	APS C (1:1.6x)	89.1°						
	MFT (1:2x)	72.7°						
Minimalna odległość ostrzenia		0.28m (0.92ft)						
Liczba listków przysłony		9						
Mocowanie obiektywu		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Rozmiar (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Masa (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Kąt obrotu pierścienia regulacji ostrości		250°						
Kąt obrotu pierścienia przysłony		36°	45°	36°	36°	36°	36°	36°


Minimalna odległość ostrzenia jest odległością od matrycy do obiektu.
Rozmiar i ciężar podane w specyfikacji nie uwzględniają przedniej/tylnej zatyczki obiektywu.
Specyfikacje produktu i jego akcesoriów mogą być przedmiotem zmian bez uprzedniego powiadomienia.

SAMYANG OPTICS

VDSLR 14mm T3.1 MK2

MF

사용설명서
Instruction Manual
取扱説明書
使用说明书
Руководство по эксплуатаци
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Manuale d'uso
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning





SAMYANG OPTICS CO., LTD.

- https://www.samyanglens.com
- Headquarters and Factory: 123, Jayumuyeok 6 gil, Masan Hoewon gu, Changwon, Gyeongnam, Korea (Bongam dong) (Masan Free Trade Zone 2 P.O.BOX 340) Postal code: 51343
  TEL: +82 55 250 5600 FAX: +82 55 292 3135

- EMC Product
  Class B equipment: Korean Class B ITE
  This equipment has been registered with electromagnetic compatibility for house hold purposes and can be used in residential areas, as well as all other areas.

Bedienungsanleitung

■ Vor der Verwendung

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung und machen Sie sich mit den Funktionen des Objektivs, der Bedienung und den Vorsichtsmaßnahmen für den richtigen Umgang mit dem Produkt vertraut. Außerdem erfahren Sie in der Bedienungsanleitung, mit welcher Kamera Sie das Objektiv verwenden können.
- Die von diesem Produkt unterstützten Funktionen können je nach Kameramodell variieren.
- Ausführliche Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie im zertifizierten Servicecenter oder können Sie auf dem Message Board unserer Homepage erfragen.

■ Name des jeweiligen Teils

① Bajonett ② Entfernungsskala und Blendenindex ③ Fokussierring
④ Haube ⑤ Entfernungsskala ⑥ Blendenring

■ An- und Abbau des Objektivs

- Anbau des Objektivs
  Nehmen Sie den vorderen und hinteren Objektivdeckel ab.
  Richten Sie die Bajonettmarkierung auf dem Objektiv mit der Bajonettmarkierung an der Kamera aus. Drehen Sie das Objektiv in jede Montagerichtung der Kamera, bis Sie ein Klicken hören.
- Abbau des Objektivs
  Nehmen Sie das Objektiv bei gedrückter Taste zum Abnehmen des Kameraobjektivs ab, indem Sie es in die entgegengesetzte Richtung der Montage drehen, bis das Objektiv stoppt.

■ Fokuseinstellung

- Das VDSLR 14mm T3.1 MK2 Objektiv ist ein manuelles Fokussierobjektiv und Sie können den Fokus eines Objektivs durch Drehen des Fokussierrings einstellen.
  Nehmen Sie ein Bild auf, wenn das Objekt auf dem LCD Bildschirm klar wird, indem Sie den Fokussierring nach links oder rechts drehen.
  Sie können den richtigen Fokus je nach Kamera mithilfe des Anzeigesignals einstellen.

■ Blendeneinstellung

- Sie können die Schärfentiefe und die Helligkeit des VDSLR 14mm T3.1 MK2 Objektivs einstellen, indem Sie den Blendeneinstellring drehen.
  Die Einstellung von T3.1 bis T22 ist verfügbar.

⚠ Sicherheitshinweise

- Schauen Sie durch das Objektiv nicht direkt in die Sonne oder in starkes Licht. Dies kann zu Erblindung führen.
- Bewahren Sie das Objektiv nicht ohne aufgesteckten Objektivdeckel an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung z. B. in einem Fahrzeug auf. Direkte Sonnenstrahlung durch das Objektiv kann möglicherweise gebündelt werden und zu einem Brand führen.
- Das Objektiv darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Zur seiner sicheren Verwendung bauen Sie das Objektiv bei ausgeschalteter Kamera an oder ab.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf das an der Kamera angebrachte Objektiv an. Dies kann zu Schäden an Objektiv und/oder Kamera führen.
- Es wird empfohlen, ein stabiles Stativ zu verwenden. Wenn kein stabiles Stativ verwendet wird, kann es zusammenbrechen, wobei die Kamera und/oder das Objektiv beschädigt werden können.
- Wenn das Objektiv an einem heißen Ort aufbewahrt wird, kann es beschädigt oder verformt werden, was zu einer Beeinträchtigung seiner Leistung führen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt, und lagern Sie das Objektiv an einem trockenen, gut belüfteten Ort.
- Wenn das Objektiv nass wird oder wenn Sie das Objektiv mit nassen Händen verwenden, kann dies zu Produktversagen, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Vermeiden Sie Nonneneinstrahlung und lagern Sie das Objektiv nicht mit Naphthalin oder Mottenkugeln.
- Verwenden Sie das Objektiv nicht an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen. Insbesondere wenn Sie ein Objektiv, das an einem kalten Ort abgekühlt war, an einen warmen Ort bringen, kann die Luftfeuchtigkeit sich an der Außenseite oder im Inneren konzentrieren, was zu Defekten oder Schimmelbildung führt. Bewahren Sie in einer solchen Situation das Objektiv in einer Plastiktüte oder einer speziellen Kameratasche auf, und nehmen Sie es erst dann heraus, wenn sich die Temperatur des Objektivs der Umgebungstemperatur angepasst hat.
- Wenn die Oberfläche des Objektivs verschmutzt ist, stauben Sie sie mit einem Objektiv Blasebalg oder einem Pinsel ab und wischen Sie das Objektiv mit einem sauberen, weichen Tuch (Reinigungstuch, Baumwolltuch etc.) ab.
- Verwenden Sie beim Abstauben oder Reinigen des Objektivs keine organischen Lösungsmittel, wie Verdünner, Alkohol oder Benzol, sondern Ethanol oder Objektivreiniger.

Manual de instrucciones

■ Antes de usar

- Lea este manual de instrucciones y familiarícese con las funciones del objetivo, el método de funcionamiento y precauciones para el manejo correcto de este producto antes de su uso. Además, consulte el manual de instrucciones de la cámara que está utilizando con el objetivo.
- Las funciones compatibles de este producto pueden variar según el modelo de la cámara.
- Para obtener información detallada acerca de la compatibilidad, visite el centro de servicio autorizado o haga preguntas en el foro de discusión de nuestra página de inicio.

■ Nombre de cada pieza

① Montura ② Escala de distancia e índice de apertura
③ Anillo de enfoque ④ Parasol
⑤ Escala de distancia ⑥ Anillo de apertura

■ Instalación del objetivo y desmontaje

- Montaje del objetivo
  Retire la tapa frontal y trasera del objetivo.
  Alinee el índice de montura indicado en el objetivo con el índice de montura del objetivo indicado en la montura de la cámara. Gire el objetivo en cada dirección de montaje de la cámara hasta que se produzca un clic.
- Desmontaje del objetivo
  Con el botón de separación del objetivo de la cámara presionado, separe el objetivo girándolo en la dirección opuesta de montaje hasta que el objetivo se detenga.

■ Ajuste del enfoque

- El objetivo VDSLR 14mm T3.1 MK2 es un objetivo de enfoque manual y puede establecer el enfoque de un sujeto girando el anillo de enfoque.
  Tome una fotografía cuando el tema en la pantalla LCD se defina girando el anillo de enfoque hacia la izquierda o hacia la derecha.
  Puede establecer el enfoque correcto utilizando la señal del indicador, dependiendo de la cámara.

■ Ajuste de la apertura

- Puede ajustar la profundidad de campo y el brillo del objetivo VDSLR 14mm T3.1 MK2 girando el anillo de ajuste de la apertura.
  El ajuste de T3.1 a T22 está disponible.

⚠ Precaución de seguridad

- No mire al sol o a una luz intensa a través del objetivo o la cámara. Hacerlo podría causar ceguera.
- No guarde el objetivo sin la tapa en un lugar con luz directa del sol, como el interior de un vehículo. La luz solar directa que pasa a través del objetivo se puede concentrar, provocando un incendio.
- Mantenga el objetivo fuera del alcance de los niños. El no hacerlo podría causar un accidente o lesiones personales.

⚠ Precaución sobre el uso

- Para utilizar el objetivo de forma segura, conecte o desconecte el objetivo cuando la cámara esté apagada.
- No aplique una fuerza excesiva al objetivo cuando lo adjunte a la cámara. Hacerlo podría dañar el objetivo y/o los montajes de la cámara.
- Se recomienda utilizar un trípode robusto. Si se usa un trípode débil, el trípode podría caerse, dañando la cámara y/o el objetivo.
- Si el objetivo se coloca en un lugar caliente, podrían producirse daños o distorsiones, lo que ocasionaría problemas de rendimiento.
- Tenga cuidado de no mojar el objetivo con agua u otros líquidos, y guarde el objetivo en un lugar seco con ventilación.
- Si el objetivo está mojado o si lo usa con las manos mojadas, podría ocurrir una falla del producto, un incendio o una descarga eléctrica.
- Evite la luz solar directa y no almacene el objetivo con naftaleno o bolas de naftalina.
- Evite el uso del objetivo en un lugar con cambios drásticos de temperatura. En particular, si se mueve un objetivo que se ha enfriado de un lugar frío a otro caliente, la humedad en el aire podría concentrarse en el exterior o el interior del objetivo, causando un fallo o la producción de moho. En tal caso, guarde el objetivo en una bolsa de plástico o una bolsa exclusiva para la cámara y séquelo cuando la temperatura del objetivo se vuelva similar a la temperatura periférica.
- Si la superficie del objetivo se ensucia, quítele el polvo utilizando un soplador para objetivos o un cepillo y límpielo con un paño suave y limpio (pañuelo para limpiar, tela de algodón, etc.).
- Al quitar el polvo o limpiar el objetivo, utilice etanol o limpiador de objetivos y no utilice disolventes orgánicos como diluyentes, alcohol o benceno.

Manuale d'uso

■ Prima dell'uso

- Prima dell'uso, consultare attentamente il manuale d'uso, le funzioni, il funzionamento e le avvertenze relative alla corretta movimentazione dell'obiettivo. Fare riferimento anche al manuale d'uso della fotocamera con cui viene adoperato l'obiettivo.
- Le funzioni supportate dall'obiettivo possono variare in base al modello di fotocamera.
- Per informazioni dettagliate sulla compatibilità, visitare il centro assistenza certificato o fare riferimento all'area messaggi della nostra homepage.

■ Nome dei singoli componenti

① Attacco ② Scala di distanza e indice di apertura
③ Anello di messa a fuoco ④ Paraluce
⑤ Scala di distanza ⑥ Anello di apertura

■ Installazione e smontaggio dell'obiettivo

- Montaggio dell'obiettivo
  Rimuovere i cappucci anteriore e posteriore dell'obiettivo.
  Allineare l'indice di attacco indicato sull'obiettivo all'indice di attacco indicato sull'attacco della fotocamera. Ruotare l'obiettivo in ciascuna direzione di montaggio della fotocamera fino a quando non si verifica un clic.
- Smontaggio dell'obiettivo
  Con il pulsante di distacco dell'obiettivo della fotocamera premuto, staccare l'obiettivo ruotandolo nella direzione opposta al montaggio fino a quando l'obiettivo non si arresta.

■ Regolazione della messa a fuoco

- L'obiettivo VDSLR 14mm T3.1 MK2 è un obiettivo di messa a fuoco manuale ed è possibile impostare la messa a fuoco di un soggetto ruotando l'anello di messa a fuoco.
  Scatta una foto quando il soggetto sullo schermo LCD diventa nitido ruotando l'anello di messa a fuoco a sinistra o a destra.
  È possibile impostare la messa a fuoco corretta utilizzando il segnale indicatore, a seconda della fotocamera.

■ Regolazione dell'apertura

- È possibile regolare la profondità di campo e la luminosità dell'obiettivo VDSLR 14mm T3.1 MK2 ruotando l'anello di regolazione dell'apertura.
  È disponibile la regolazione da T3.1 a T22.

⚠ Avviso di sicurezza

- Non guardare il sole o un'altra luce forte attraverso l'obiettivo o la fotocamera, altrimenti la vista potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.
- Non stoccare l'obiettivo privo di cappuccio in luoghi esposti alla luce solare diretta, ad esempio all'interno di un veicolo. La luce solare diretta che attraversa l'obiettivo potrebbe concentrarsi causando incendi.
- Tenere l'obiettivo fuori dalla portata dei bambini per scongiurare incidenti o lesioni personali.

⚠ Precauzioni per l'uso

- Per adoperare l'obiettivo in sicurezza, collegare o scollegare l'obiettivo quando la fotocamera è spenta.
- Non applicare pesi eccessivi all'obiettivo montato sulla fotocamera. In caso contrario, i collegamenti di montaggio dell'obiettivo e/o della fotocamera potrebbero danneggiarsi.
- Si raccomanda l'uso di un treppiede robusto. Se si usa un treppiede instabile, lo stesso può cadere e danneggiare la fotocamera e/o l'obiettivo.
- Se l'obiettivo viene riposto in un luogo caldo, potrebbe danneggiarsi e le immagini potrebbero risultare distorte oppure potrebbe verificarsi un calo delle prestazioni.
- Fare attenzione a non bagnare con acqua o altri liquidi l'obiettivo e a riporlo in un luogo ventilato.
- Se l'obiettivo si bagna o se lo si utilizza con le mani bagnate, si possono verificare guasti del prodotto, incendi o scosse elettriche.
- Evitare la luce solare diretta e non stoccare l'obiettivo assieme a naftalina o palline antitarme.
- Evitare l'uso dell'obiettivo in luoghi esposti a notevoli variazioni della temperatura. In particolare, se l'obiettivo viene riposto in un ambiente freddo e viene spostato in un ambiente caldo, l'umidità presente nell'aria potrebbe concentrarsi all'esterno o all'interno dell'obiettivo, provocando guasti o produzione di muffa. In presenza di tali condizioni, stoccare l'obiettivo in un sacchetto di plastica o in una custodia per fotocamere ed estrarlo quando la sua temperatura si avvicina alla temperatura ambiente.
- Se la superficie dell'obiettivo si sporca, spolverarla con una pompetta o un pennello e strofinarla con un panno morbido e pulito (specifico per la pulizia degli obiettivi).
- Quando si spolvera o si pulisce l'obiettivo, utilizzare etanolo o detergenti per obiettivi e non adoperare solventi organici (ad es., diluente, alcool o benzene).

Manuel d'instructions

■ Avant l'utilisation

- Veuillez lire ce manuel d'instructions et vous familiariser avec les fonctions de l'objectif, le mode opératoire et les mises en garde concernant la manipulation correcte du produit avant de l'utiliser. En outre, reportez vous au mode d'emploi de l'appareil que vous utilisez avec l'objectif.
- Les fonctions prises en charge de ce produit peuvent varier selon le modèle d'appareil photo.
- Pour plus d'informations sur la compatibilité, visitez le centre de service agréé ou faites des recherches sur le forum de discussion de notre page d'accueil.

■ Nom de chaque pièce

① Monture ② Échelle de distance et índice d'ouverture
③ Bague de la mise au point ④ Pare soleil
⑤ Échelle de distance ⑥ Bague d'ouverture

■ Installation et démontage de l'objectif

- Montage de l'objectif
  Retirez les bouchons avant et arrière de l'objectif.
  Alignez l'index de monture indiqué sur l'objectif avec l'indice de monture d'objectif indiqué sur la monture de l'appareil photo. Faites pivoter l'objectif dans chaque direction de montage de la caméra jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
- Démontage de l'objectif
  En appuyant sur le bouton de démontage de l'objectif de l'appareil photo, détachez l'objectif en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'objectif s'arrête.

■ Adaptation de la mise au point

- L'objectif VDSLR 14mm T3.1 MK2 est un objectif à mise au point manuelle et vous pouvez régler la mise au point d'un sujet en tournant la bague de la mise au point.
  Prenez une photo lorsque le sujet sur l'écran LCD devient clair en tournant la bague de la mise au point vers la gauche ou la droite.
  Vous pouvez régler la mise au point correcte en utilisant le signal indicateur, selon l'appareil photo.

■ Réglage de l'ouverture

- Vous pouvez régler la profondeur de champ et la luminosité de l'objectif VDSLR 14mm T3.1 MK2 en tournant la bague de réglage de l'ouverture.
  L'ajustement de T3.1 à T22 est disponible.

⚠ Avertissements relatifs à la sécurité

- Ne pas regarder le soleil ou une autre lumière forte à travers la lentille ou l'appareil photo. Cela peut provoquer la cécité.
- Ne pas ranger l'objectif sans bouchon d'objectif dans un endroit avec la lumière directe du soleil, comme l'habitacle d'un véhicule. La lumière directe du soleil qui traverse l'objectif peut être concentrée, provoquant un incendie.
- Garder l'objectif hors de portée des enfants. Tout manquement à le faire peut causer un accident ou des blessures.

⚠ Avertissements relatifs à l'utilisation

- Pour utiliser l'objectif en toute sécurité, fixer ou détacher l'objectif lorsque l'appareil photo est éteint.
- Ne pas appliquer de force excessive sur l'objectif fixé à l'appareil photo. Cela peut causer des dommages aux montures de l'objectif et/ou de l'appareil photo.
- Il est recommandé d'utiliser un trépied solide. En cas d'utilisation d'un trépied faible, le trépied peut tomber, endommager l'appareil photo et/ou l'objectif.
- Si l'objectif est placé dans un endroit chaud, des dommages ou une distorsion peut se produire, résultant en des problèmes de performance.
- Veillez à ne pas mouiller l'objectif avec de l'eau ou tous autres liquides et rangez l'objectif dans un endroit sec avec une ventilation.
- Si l'objectif est humide ou que vous utilisez l'objectif avec des mains mouillées, une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique peut se produire.
- Éviter la lumière directe du soleil et ne pas stocker l'objectif à proximité de boules de naphtalène ou antimites.
- Évitez d'utiliser l'objectif dans un endroit avec des changements brusques de température. En particulier, si vous déplacez un objectif qui a été refroidi d'un endroit froid à un endroit chaud, l'humidité dans l'air peut être concentrée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'objectif, provoquant une défaillance ou la production de moisissures. Dans un tel cas, garder l'objectif dans un sac en plastique ou un sac exclusif pour appareil photo et le sortir lorsque la température de l'objectif est similaire à la température périphérique.
- Si la surface de l'objectif est sale, la dépoussiérer en utilisant un souffleur de verre ou une brosse et l'essuyer avec un chiffon doux et propre (chiffon de nettoyage, tissu en coton, etc.).
- Lors de l'époussetage ou du nettoyage de l'objectif, utilisez de l'éthanol ou un nettoyant d'objectif. Ne pas utiliser de solvants organiques tel qu'un diluant, de l'alcool ou du benzène.

Gebruiksaanwijzing

■ Voor gebruik

- Lees voor gebruik deze handleiding goed door en zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de functies van de lens, de gebruiksmethode en de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het product. Raadpleeg ook de instructiehandleiding van de camera die u met de lens gebruikt.
- De ondersteunde functies van dit product zijn afhankelijk van het model camera.
- Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot compatibiliteit bezoekt u het gecertificeerde servicecentrum of stelt u uw vraag op het berichtenbord op onze startpagina.

■ Naam van elk onderdeel

① Behuizing ② Afstandschaal en diafragma index ③ Focusring
④ Kap ⑤ Afstandsschaal ⑥ Diafragmaring

■ Plaatsen en losmaken van de lens

- De lens plaatsen
  Verwijder de lensdop aan de voor en achterkant van de lens.
  Lijn de vattingindex die op de lens is aangegeven uit met de vattingindex die op de cameravatting is aangegeven. Draai de lens in elke montagerichting van de camera totdat er een klikgeluid klinkt.
- De lens losmaken
  Verwijder de lens door de lens ontkoppelknop op de camera in te drukken en de lens tegen de klok in te draaien totdat de lens stopt.

■ Focusaanpassing

- De VDSLR 14mm T3.1 MK2 lens is een handmatige focuslens en je kunt de focus instellen door aan de focusring van een object te draaien.
  Maak een foto wanneer het onderwerp op het LCD scherm duidelijk wordt door de focusring naar links of rechts te draaien.
  Afhankelijk van de camera kunt u de juiste focus instellen met behulp van het indicatiesignaal.

■ Diafragma-aanpassing

- U kunt de scherptediepte en de helderheid voor de VDSLR 14mm T3.1 MK2 lens aanpassen door aan de diafragma instelring te draaien
  De aanpassing van T3.1 tot T22 is beschikbaar.

⚠ Veiligheidsmaatregelen

- Kijk door de lens of de camera nooit naar de zon of een andere sterke lichtbron. Dit kan tot blindheid leiden.
- Bewaar de lens nooit zonder lensdop in direct zonlicht, zoals in een voertuig. Direct zonlicht dat op de lens staat kan een geconcentreerd licht veroorzaken, wat tot brand kan leiden.
- Houd de lens buiten bereik van kinderen. Als u dit niet doet, dan kan dit tot ongevallen of verwondingen leiden.

⚠ Opgelet bij gebruik

- Om de lens veilig te gebruiken, schakelt u de camera uit voordat u de lens plaatst of verwijdert.
- Druk niet hard op de lens zodra deze op de camera is bevestigd. Dit kan leiden tot schade aan de lens en/of de camerabevestigingspunten.
- Het gebruik van een stevig statief wordt aanbevolen. Als een zwak statief gebruikt wordt, kan het statief omvallen en kunnen de camera en/of lens schade oplopen.
- Als de lens op een warme plek wordt bewaard, kan er schade of vervorming optreden, wat kan leiden tot prestatieproblemen.
- Let op dat de lens niet nat wordt van water of andere vloeistoffen en bewaar de lens altijd op een droge plek met voldoende ventilatie.
- Als de lens nat is of als u de lens met natte handen gebruikt, kan het product defect worden of brand of een elektrische schok optreden.
- Vermijd direct zonlicht en bewaar de lens niet in de buurt van naftaleen of mottenballen.
- Gebruik de lens niet in een omgeving met drastische temperatuurschommelingen. Als u een lens die in een koude omgeving is geweest meeneemt naar een warme omgeving, kan het vocht in de lucht zich binnen of buiten de lens concentreren en tot een defect of schimmelvorming leiden. Houd de lens in zo'n geval in een plastic zak of een cameratas en haal deze er pas uit als de temperatuur van de lens ongeveer overeenkomt met die van de omgevingstemperatuur.
- Als het lensoppervlak vies wordt, stof deze dan af met een lensblazer of een borsteltje en veeg hem schoon met een droge doek (tissue, katoenen doek, etc.).
- Als u de lens afstoft of schoonmaakt, gebruik dan ethanol of lensreiniger en gebruik nooit biologische oplosmiddelen zoals thinner, alcohol of benzine.

Bruksanvisning

■ Före användning

- Läs denna bruksanvisning och bekanta dig med objektivets funktioner, användningssättet och försiktighetsåtgärderna för korrekt hantering av produkten före användning. Se även bruksanvisningen för den kamera på vilken du använder objektivet.
- Funktionerna som stöds av denna produkt kan variera beroende på kameramodell.
- Besök ett certifierat servicecenter eller forumet på vår webbplats för detaljerad information om kompatibilitet.

■ Delarnas namn

① Objektivfäste ② Avståndsskala och bländarindex ③ Fokusring
④ Motljusskydd ⑤ Avståndsskala ⑥ Bländarring

■ Installation och borttagning av objektivet

- Fastsättning av objektivet
  Avlägsna främre och bakre locken från objektivet.
  Rikta in fästmarkeringen på objektivet mot objektivets fästmarkering på kamerafattningen. Vrid objektivet medurs på kamerafattningen tills ett klickande ljud hörs.
- Borttagning av objektivet
  Håll frigöringsknappen på kameran intryckt och ta av objektivet genom att vrida det i omvänd riktning till montering så långt det går.

■ Fokusjustering

- Objektivet VDSLR 14mm T3.1 MK2 är ett objektiv för manuell fokusering där du fokuserar på motivet genom att vrida på fokusringen.
  Ta en bild när föremålet på LCD skärmen visas tydligt genom att vrida fokusringen till vänster eller till höger.
  Beroende på kameran kan du ställa in rätt fokus genom att använda indikatorsignalen.

■ Bländarjustering

- Du kan justera VDSLR 14mm T3.1 MK2 objektivets skärpedjup och ljusstyrka genom att vrida på ringen för bländarjustering.
  Justering är möjlig från T3.1 till T22.

⚠ Säkerhetsinformation

- Titta inte mot solen eller annat starkt ljus genom objektivet eller kameran. Att göra så kan förorsaka blindhet.
- Förvara inte objektivet utan lock på platser där det kan exponeras för direkt solljus såsom i ett fordon. Direkt solljus som passerar genom objektivet kan fokuseras och förorsaka brand.
- Håll objektivet utom räckhåll för barn. Att inte göra så kan leda till en olycka eller personskador.

⚠ Försiktighetsåtgärder vid användning

- För att säkerställa att objektivet används på ett säkert sätt ska kameran vara avstängd när objektivet sätts fast eller lossas.
- Anbringa inte övervriven kraft på objektivet när det är fastsatt i kameran. Detta kan förorsaka skada på objektivet och/eller objektivfästen på kameran.
- Vi rekommenderar att ett kraftigt stativ används. Om ett svagt stativ används kan stativet ramla och skada både kameran och objektivet.
- Om objektivet placeras på en varm plats kan skador eller förvrängning uppstå som orsakar prestandaproblem.
- Se till att objektivet inte exponeras till vatten eller annan vätska och förvara objektivet på en torr plats med god ventilation.
- Om ett objektiv är blött eller om du använder objektivet med våta händer kan det orsaka fel eller elstötar.
- Undvik direkt solljus och förvara inte objektivet i närheten av naftalen eller malkulor.
- Undvik användning av objektivet på platser med stora temperaturvariationer. Detta gäller i synnerhet objektiv som har kylts ner på en kall plats och flyttas till en varm plats. I sådant fall kan fukt i luften koncentreras utanför eller inne i objektivet och orsaka fel eller mögelbildning. Under sådana förutsättningar ska objektivet förvaras i en plastpåse eller en särskild kameraväska och tas ut först när objektivets temperatur har anpassats till omgivningstemperaturen.
- Om objektivets yta blir smutsig ska den dammas av med hjälp av en blåsbälg eller en borste och torkas av med en ren, mjuk trasa (rengöringsduk, bomullsduk e.d.).
- Använd etanol eller linsputsmedel vid avdamning eller rengöring av objektivet. Använd inte ett organiskt lösningsmedel, såsom thinner, alkohol eller bensen.

■ Produktspezifikationen

Modellname		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Bildwinkel	Full Frame(1:1x)	115.7 °						
	Super 35	98.4 °						
	APS C (1:1.5x)	92.5 °						
	APS C (1:1.6x)	89.1 °						
	MFT (1:2x)	72.7 °						
Mindestfokusabstand		0.28m (0.92ft)						
Anzahl der Blendenlamellen		9						
Bajonett		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Größe (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Gewicht (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Drehwinkel des Fokusierrings		250 °						
Drehwinkel des Blendenrings		36 °	45 °	36 °	36 °	36 °	36 °	36 °

Der Mindestfokusabstand ist der Abstand vom Bildsensor zum Objekt.
Die Größe und das Gewicht in den Spezifikationen umfassen nicht die vorderen/hinteren Objektivdeckel.
Die Produktspezifikationen und das Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

■ Especificaciones de producto

Nombre del modelo		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Ángulo de visión	Full Frame(1:1x)	115.7 °						
	Super 35	98.4 °						
	APS C (1:1.5x)	92.5 °						
	APS C (1:1.6x)	89.1 °						
	MFT (1:2x)	72.7 °						
Distancia mínima de enfoque		0.28m (0.92ft)						
Número de láminas del diafragma		9						
Montura		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Tamaño (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Peso (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Ángulo de rotación del anillo de enfoque		250 °						
Ángulo de rotación del anillo de apertura		36 °	45 °	36 °	36 °	36 °	36 °	36 °

El enfoque mínimo es la distancia desde el sensor de imagen hasta el objeto.
El tamaño y el peso en la especificación no incluyen las tapas delantera/trasera.
Las especificaciones del producto y su exterior están sujetos a cambios sin previo aviso.

■ Specifiche del prodotto

Nome del modello		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Angolo di visione	Full Frame(1:1x)	115.7 °						
	Super 35	98.4 °						
	APS C (1:1.5x)	92.5 °						
	APS C (1:1.6x)	89.1 °						
	MFT (1:2x)	72.7 °						
Distanza minima di messa a fuoco		0.28m (0.92ft)						
Numero di lamelle di apertura		9						
Attacco		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Dimensioni (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Peso (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Angolo di rotazione dell'anello di messa a fuoco		250 °						
Angolo di rotazione dell'anello di apertura		36 °	45 °	36 °	36 °	36 °	36 °	36 °

La distanza minima di messa a fuoco si riferisce alla distanza tra il sensore e il soggetto.
Le dimensioni e il peso riportati nella specifica escludono i cappucci anteriori/posteriori.
Le specifiche e le caratteristiche estetiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

■ Caractéristiques du produit

Nom du modèle		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Angle de vue	Full Frame(1:1x)	115.7 °						
	Super 35	98.4 °						
	APS C (1:1.5x)	92.5 °						
	APS C (1:1.6x)	89.1 °						
	MFT (1:2x)	72.7 °						
Distance minimale de mise au point		0.28m (0.92ft)						
Nombre de lames d'ouverture		9						
Monture		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Taille (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Poids (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Angle de rotation de la bague de mise au point		250 °						
Angle de rotation de la bague d'ouverture		36 °	45 °	36 °	36 °	36 °	36 °	36 °

La mise au point minimale est la distance du capteur d'image à l'objet.
La taille et le poids dans les caractéristiques n'incluent pas les bouchons avant/arrière.
Les caractéristiques du produit et l'extérieur sont sujets à changement sans préavis.

■ Productspecificaties

Naam model		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Beeldhoek	Full Frame(1:1x)	115.7 °						
	Super 35	98.4 °						
	APS C (1:1.5x)	92.5 °						
	APS C (1:1.6x)	89.1 °						
	MFT (1:2x)	72.7 °						
Minimale focusafstand		0.28m (0.92ft)						
Aantal diafragmalamellen		9						
Behuizing		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Afmetingen (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Gewicht (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Draaihoek van de focusring		250 °						
Draaihoek van de diafragmaring		36 °	45 °	36 °	36 °	36 °	36 °	36 °

De minimale focus is de afstand van de beeldsensor tot het voorwerp.
De afmetingen en het gewicht in de specificatie zijn exclusief voor /achterdoppen.
De productspecificaties en het exterieur zijn onderhevig aan verandering zonder berichtgeving.

■ Produktspecifikationer

Modellnamn		VDSLR 14mm T3.1 MK2						
Bildvinkel	Full Frame(1:1x)	115.7 °						
	Super 35	98.4 °						
	APS C (1:1.5x)	92.5 °						
	APS C (1:1.6x)	89.1 °						
	MFT (1:2x)	72.7 °						
Närgräns		0.28m (0.92ft)						
Antal bländarlameller		9						
Objektivfäste		CANON	NIKON	SONY E	MFT	CANON M	FUJI X	CANON RF
Storlek (mm)		Ø87 x 96.1	Ø87 x 93.6	Ø87 x 122.1	Ø87 x 120.9	Ø87 x 123.0	Ø87 x 123.4	Ø87 x 121.1
Vikt (g)		650.2	639.6	711.2	692.8	696.4	697.4	746.4
Fokuseringsringens rotationsvinkel		250 °						
Bländarringens rotationsvinkel		36 °	45 °	36 °	36 °	36 °	36 °	36 °

Närgränsen är lika med avståndet mellan bildsensorn och objektivet.
Storleken och vikten i specifikationen inkluderar inte främre/bakre lock.
Produktspecifikationerna och produktens yttre utformning är föremål för ändring utan föregående meddelande.